



CAMBIO DE CÓDIGOS EN POWER MASTER 10



1




2



3



4



5



Para proceder al cambio de códigos debemos pulsar en la tecla ▶▶ hasta que aparezca en el display “MENU USUARIO”.

Seguidamente pulsaremos tecla “OK” y nos pedirá nuestro código de usuario (1). Una vez marcado correctamente accederemos al menú “COD. USUARIO” (2) y pulsaremos OK. Nos aparecerá entonces “Usar. 01” (3) y pulsaremos la tecla OK para acceder a este usuario. Marcaremos el nuevo código (4) y pulsaremos la tecla OK para validarlo.

Si quisiéramos cambiar el Usuario 2 o sucesivos, pulsaremos ▶▶ y la tecla OK para acceder al usuario deseado.

Una vez cambiado el código, pulsaremos el candado cerrado y OK (5).